

Onderhoudsinstructies – Gespoten Sticky Buttons

■ Frequentie:

- Wekelijks tot maandelijks: Afstoffen of licht reinigen bij normaal gebruik
- Elk kwartaal (advies): Grondigere reiniging
- Jaarlijks (advies): Nieuwe bescherm laag aanbrengen (Geist Repel)

1. Regelmatig afnemen (wekelijks tot maandelijks):

- Gebruik een droge microvezeldoek of een licht vochtige doek
- Niet hard drukken of schuren
- Vermijd huishoudmiddelen of agressieve schoonmaakproducten.

Tip: Bij vingerafdrukken licht nevelen met gedestilleerd water en droogwrijven

2. Milde reiniging (maandelijks/naar behoefte):

- Gebruik: Geist Rapid Leather & Vinyl Cleaner
- Spuit op een doek (niet rechtstreeks op de knop)
- Wrijf voorzichtig over het oppervlak in één richting
- Droog direct na met een schone doek

■■ Vermijd langdurige inwerking, altijd nawrijven

3. Grondige reiniging (per kwartaal of intensief gebruik):

Gebruik: Geist Degreaser

- Enkel gebruiken bij zware vervuiling
- Werk in goed geventileerde ruimte met zachte doek
- Spuit op een doek (niet rechtstreeks op de knop)
- Wrijf voorzichtig over het oppervlak in één richting
- Altijd nawrijven met droge doek om resten te verwijderen

■■ Vermijd langdurige inwerking, altijd nawrijven

4. Bescherming vernieuwen (jaarlijks of na intensief reinigen):

Gebruik: Geist Repel – Fabric & Leather Coating

- Alleen toepassen op volledig schone en droge knoppen
- Breng met spuitpistool of doek een dunne laag aan
- Laat minimaal 4 uur drogen (liefst 12–24 uur)
- Niet afnemen of uitwrijven

Let op: Pas aanbrengen na minimaal 7 dagen na lakken of na ir-/ovenutharding

5. Vermijd:

- Agressieve reinigers (alcohol, ammoniak, siliconenproducten)
- Cosmetica, zonnebrand of parfum op de knoppen
- Langdurige blootstelling aan fel zonlicht of hitte

■ Resultaat bij correct onderhoud:

- Geen plakkerigheid of verkleuring
- Langdurig matte en egale afwerking
- Maximale hechting en slijtvastheid
- Originele uitstraling behouden zoals bij levering

Onderhoudsinstructies – Gespoten Leer (refinished leather)

Toepasbaar op leer dat is behandeld met Geist Leather Repair Paint & Coatings, eventueel met crosslinker en bescherm laag

■ Onderhoudsfrequentie:

- Wekelijks: Stofvrij houden
- Maandelijks: Zachte reiniging
- Per kwartaal: Conditioneren
- Jaarlijks (of 6-maandelijks bij intensief gebruik): Reiniging + hernieuwde bescherming

1. Wekelijks

Afstoffen:

- Gebruik een droge of licht vochtige microvezeldoek
- Veeg in één richting zonder te drukken
- Geen natte doek op open naden of perforaties gebruiken

2. Maandelijks

Zachte reiniging:

Gebruik: Geist Rapid Leather & Vinyl Cleaner

- Spuit op een microvezeldoek of zachte borstel/reinigingspad (niet direct op het leer)
- Reinig met lichte druk in cirkelvormige beweging, de vloeistof moet het werk doen
- Direct nadrogen met een droge doek

■ Vermijd agressieve middelen zoals allesreinigers of babydoekjes

3. Kwartaalonderhoud

Conditie behouden:

Gebruik: Geist Leather Conditioner (trekt in het leer) of Geist Preserver (ligt op het leer)

- Breng een dunne laag aan op een zachte doek of pad
- Masseer in op het leeroppervlak
- Laat intrekken en nawrijven met droge doek

Doel: Hydrateert, voedt en helpt microbarstjes in de coating voorkomen

4. Jaarlijkse

Bescherming vernieuwen:

Gebruik: Geist Repel Coating

- Breng aan op volledig gereinigd en droog leer
- Dun verstuiwen of gelijkmatig aanbrengen met zachte doek

- Laat zonder afnemen opdrogen
- Niet gebruiken op suède of nubuck. Herhaal vaker bij intensief gebruik (bijv. vliegtuigen of boten)

5. Vermijd altijd:

- Siliconenhoudende producten (zoals cockpit sprays)
- Alcohol, terpentine of ammoniak
- Zonnebrandcrème, huidvet en agressieve reinigers
- Overmatig vocht en langdurige zonblootstelling

■ Resultaat bij correct onderhoud:

- Geen scheurtjes of plakkerigheid
- Kleur- en glansbehoud
- Flexibele, ademende afwerking blijft intact
- Langere levensduur van het gecoate leer